

Wykaz modeli samochodów, do których pasują pokrowce:

- ALFA ROMEO: Alfa Sad Alfetta Guilletta 33 75 145 155 166
- AUDI: 50 80 90 100 A2 A3 A4 A6 A8
- AUSTIN: Mini Metro Montego
- BMW: serii 1 3 S 7 X3 X5
- CITROEN: AX BX C CX XM ZX Saxo Xara Xantia
- DAEWOO: Aveo Espero Lanos Matiz Lacetti Nexia Nubira Spark Charade Move Applause Sirion Trevis
- FIAT: Bravo Brana Cinquecento Marea Panda Punto Seicento Siena Stilo Uno
- FORD: Orion Escort Fiesta Mondeo Siara Focus
- HONDA: Accord Civic Concerto CRV HRV Jazz Legend Prelude
- HYUNDAI: Accent Abso Pony Lantra Sonata
- KIA: Carnes Picanto Sephia Rio Pride Shuma Ceed Sportage Sorento
- LADA: 105 110 111 Niva Samara 2100 1200
- LANCIA: Delta Thema Dedra Prisma Y10 Kappa Libra
- MAZDA: 123 323 626 929 RX Demio Xedos
- MERCEDES: E180 190 220 Class E
- MINI: wszystkie modele
- MITSUBISHI: Carisma Colt Galant Grandis Lancer Outlander Pajero Space Runner
- NISSAN: Almera Cherry Maxima Micra Murano Sunny Serena Primera Terrano Ascona
- OPEL: Astra Calibra Corsa Kadett Manta Vectra Astra Corsa Senator Omega Rekord
- PEUGEOT: 104 106 204 206 206 304 305 306 309 405 406 604 605
- RENAULT: R5 R9 R11 R14 R18 R19 Clio Nevada Chamade Fuego Laguna Megane Safrane
- ROVER: 400 600 25 45 75
- SAAB: 9.3 9.5
- SEAT: Arosa Ibiza Malaga Cordoba Toledo Leon Altea XL Exeo
- SKODA: Felicia Favorit Fabia Octavia SuperB Romster
- SMART: For-four
- SUBARU: Forester Impreza Legacy Outback
- SUZUKI: Swift Alto Baleno Vitara
- TOYOTA: Avensis Corolla Carina Starlet Yaris Rav4
- VOLKSWAGEN: Bora Golf I II III IV V VI Polo III III Jetta Passat Santana Vento Lupo New Beattle
- VOLVO: 240 244 340 343 360 440 460